

SMARTWATCH WATCHMARK WQS19



Instrukcja obsługi

DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem.

Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja jest ogólnym opisem smartwatchy, niektóre modele mogą odbiegać od standardu).


Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je ładować nie krócej niż 2 godziny.

Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą dostępne.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji.

ŁADOWANIE

Proszę wyjąć opaskę przy pierwszym ładowaniu i naładować za pomocą odpowiedniej ładowarki (metoda ładowania: jak pokazano na poniższym schemacie)



UŻYTKOWANIE

1. Aby włączyć/wyłączyć zegarek należy przytrzymać przycisk dłużej niż 3 sekundy.
2. Zegarek jest w pełni dotykowy, w celu zmiany danej funkcji należy przesunąć palcem po ekranie.
3. Funkcje zdrowotne robią pomiar automatycznie po pojawieniu się na ekranie zegarka.
4. Aby zmienić interfejs zegarka należy dłużej przytrzymać ekran początkowy. (Zegarek zawiera 6 różnych motywów)

APLIKACJA

Zeskanuj poniższy kod QR lub pobierz i zainstaluj „GloryFit”
Wymagania dotyczące urządzenia: IOS 8.0 lub nowszy,
Android 4.4 lub nowszy, obsługa Bluetooth 4.0



Po zainstalowaniu

1. Należy zalogować się w aplikacji
2. Następnie wchodzimy w urządzenie i parujemy opaskę z telefonem. (przy parowaniu Bluetooth należy uruchomić w tle)
3. Po poprawnym połączeniu zegarka z aplikacją godzina oraz data ustawi się automatycznie.

POWIADOMIENIA

1. Powiadomienie o telefonie: zegarek zacznie wibrować. Na ekranie głównym pojawi się numer dzwoniącego.
2. Wiadomości: Zegarek zacznie wibrować, na ekranie głównym pokaże się treść wiadomości. Aby wyjść należy kliknąć boczny .

- przycisk lub przesunąć palcem po ekranie. (Aby otrzymywać powiadomienia z poszczególnych aplikacji należy wejść kolejno urządzenie -> aplikacja.)
3. Budzik: możliwe jest ustawienie trzech budzików. Zegarek w tym czasie zacznie wibrować.
4. Powiadomienie o bezruchu: zegarek zacznie wibrować powiadamiając, że za dużo czasu spędzamy w spoczynku.
5. Powiadomienie o osiągniętym celu: zegarek zacznie wibrować powiadamiając, że dzisiejszy cel został osiągnięty.

FUNKCJE

1. Powiadomienie: Zegarek zapisuje 8 ostatnich powiadomień. Po przekroczeniu tej liczby kasują się one automatycznie. Aby sprawdzić starsze powiadomienia należy wejść w główny interfejs zegarka następnie przesunąć palcem w dół lub w wiadomości.
2. Temperatura: Aby wejść w funkcję temperatury należy przesunąć z głównego interfejsu palcem w prawo. Pomiar jest wykonywany automatycznie. Po przekroczeniu 37.3C zegarek wyśle powiadomienie ostrzegające. (temperaturę krytyczną możemy ustawić w aplikacji kolejno urządzenie -> ustawienia temperatury ciała.)
3. Interfejs dystansu: Za funkcją temperatury znajduje się interfejs dystansu. Znajdziemy w nim przebyty dystans.

kalorie oraz kroki. Zegarek automatycznie przelicza dane funkcje na podstawie przebytego dystansu oraz danych personalnych podanych w aplikacji.

3. Tętno: pomiar jest wykonywany automatycznie po wyjściu w daną funkcję. Dane zostaną zapisane w aplikacji

4. Pomiar tlenu we krwi: pomiar jest wykonywany automatycznie po wyjściu w daną funkcję. Dane zostaną zapisane w aplikacji

5. Sport: w trybie treningu znajdziemy 23 trybów sportowych m.in. bieg, jazda na rowerze, skakanka, badminton, tenis. Dane sportowe zostaną zapisane w aplikacji.

6. Pogoda: aby uruchomić tę funkcję należy upewnić się, że aplikacja ma dostęp do GPS. Następnie wszystkie dane będą aktualizowane na bieżąco.

7. Stoper: Aby uruchomić należy kliknąć po czym włączyć stoper. Możemy go zatrzymać lub zacząć odliczanie od nowa.

8. Znajdź telefon: aby uruchomić tę funkcję należy dłużej przytywać ekran.

9. Inne funkcje:

- jasność (możliwość wyregulowania jasności ekranu zegarka)

- opcja wyłącz zegarek

- reset

- informacje na temat zegarka

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Niski poziom baterii:

W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, należy niezwłocznie naładować urządzenie, aby chronić żywotność baterii.

2. Ładowanie:

Nie używaj zegarka podczas ładowania.

3. Temperatura otoczenia podczas ładowania powyżej

50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i spalania się urządzenia.

4. Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać urządzenia pod wodą.

5. Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii i zabrania się samodzielnego demontażu.

6. W przypadku pęknięcia i wycieku baterii należy unikać kontaktu z oczami i skórą.

WAŻNE INFORMACJE

1. Ochrona:

- czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i opaskę

w czystości. (używaj czystej wody lub wody morskiej)

- upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko skóry

- temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z powodu pogody, co wpłynie na kontrolę bicia serca.

2. Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to zegarek wodoodporny):

należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ osłabiają one wodoszczelność.

- Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.

- Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie lub w innym środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności.

- Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub twarzy, wykonywania prac przy których używamy mydła lub detergentu.

- Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą sól lub brud z zegarka.

GWARANCJA

Serwis gwarancyjny:

1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, 24 miesiące od daty zakupu konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej usługi gwarancyjnej.

2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:

A. dokonali szkód samodzielnie,

B. minął okres gwarancji,

C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkownika i konserwacji produktu,

D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę lub zanurzenie w wodzie.



www.watchmark.pl
ul. Paprotna 7
Wrocław